

Guide de montage

Clignotants/Feux de signalisation pour l'ergoflix® Vario
et l'ergoflix® LX



Bon à savoir : Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Voici comment procéder :

Avant utilisation, rechargez complètement la commande ainsi que les deux feux à l'aide du câble fourni. Pendant la charge, la commande et les feux s'allument en rouge de manière continue. Une fois complètement chargés, ils passent au vert.

Après la recharge et avant la fixation, vérifiez le bon fonctionnement des clignotants. Pour cela, appuyez brièvement une fois sur le bouton marche/arrêt de chaque clignotant (voir fig. 1). Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt de l'unité de commande (voir fig. 2).



Figure 1: Bouton marche/arrêt des clignotants



Figure 2: Bouton marche/arrêt de la commande

Les deux clignotants doivent maintenant s'allumer en orange de manière continue.

Identifiez ensuite quel feu correspond au clignotant gauche : appuyez brièvement une fois sur la flèche gauche de la commande. Le clignotant gauche doit alors se mettre à clignoter et émettre un signal sonore.

Appuyez de nouveau brièvement sur la flèche gauche pour arrêter le signal visuel et sonore.

Répétez ensuite l'opération avec la flèche droite afin de vérifier que l'autre feu est bien reconnu comme clignotant droit (voir fig. 3).



Figure 3: Bouton de clignotant droit



Figure 4: Réaffectation des clignotants

Si l'un des clignotants ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les flèches, ou si les deux feux s'activent avec la même flèche, il est nécessaire de réaffecter les clignotants.

Pour cela, maintenez enfoncés pendant quelques secondes la flèche gauche de la commande ainsi que le bouton marche/arrêt de l'un des clignotants, jusqu'à ce qu'un signal visuel et sonore se déclenche (voir fig. 4).

Relâchez ensuite les deux boutons, puis répétez l'opération avec la flèche droite et l'autre clignotant.

Une fois le bon fonctionnement des clignotants vérifié, vous pouvez les fixer sur votre fauteuil roulant électrique pliable.

Pour cela, utilisez l'unité de commande ainsi que l'un des supports en caoutchouc courts fournis (voir fig. 5).

Fixez la commande sur le tube de l'accoudoir qui n'est pas occupé par le module de commande, en la maintenant à l'aide du support en caoutchouc (voir fig. 6).



Figure 5: Commande et support en caoutchouc



Figure 6: Positionnement de la commande

Prenez ensuite le feu précédemment identifié comme clignotant gauche ainsi que l'un des supports en caoutchouc avec douille.

Insérez le feu dans le support en appuyant sur le petit levier situé sur la douille (voir fig. 7).

Veillez à fixer le support en caoutchouc à l'horizontale autour des tubes du dossier de votre **ergoflix® LX** (voir fig. 8).



Figure 7: Fixation du clignotant sur le support



Figure 8: Fixation sur l'ergoflix® LX

Sur l'**ergoflix® Vario**, les supports se fixent verticalement autour du tube de liaison entre l'accoudoir et le dossier (voir fig. 9).

Répétez ensuite cette étape pour le clignotant droit de l'autre côté.

Les clignotants sont maintenant installés sur votre fauteuil roulant électrique pliable et prêts à être utilisés (voir fig. 10).



Figure 9: Fixation sur l'ergoflix® Vario



Figure 10: Clignotants installés

Pour utiliser les clignotants, procédez comme suit :

Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt de la commande : les clignotants s'allument en orange de manière continue.

Appuyez une deuxième fois : ils passent en rouge continu.

Appuyez une troisième fois : les clignotants se mettent à clignoter rapidement, en alternant entre gauche et droite.

Dans chacun de ces trois modes, vous pouvez activer le clignotant du côté souhaité en appuyant sur la flèche gauche ou droite.

Un quatrième appui sur le bouton marche/arrêt éteint complètement l'unité de commande.

Pour éteindre entièrement les clignotants, vous devez également désactiver chaque feu individuellement en appuyant une fois sur son bouton marche/arrêt.





ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. : 04 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Horaires du service téléphonique

du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00)

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Réf. A00106



202606-19